

注1)「銘板が確認できない」とは、安定器に銘板(印字)が無い、汚れ等で読み取れない場合を示します。

【お問い合わせ先・調査票送付先】 盛岡市 環境部 廃棄物対策課 指導係 TEL:019-626-7573(直通)

# 蛍光灯器具のラベルからPCB不使用を判別する方法

● メーカーによっては、照明器具のラベル内容で PCB が使用されていない蛍光灯器具が 判別できます。照明器具内の安定器を確認する必要はありません。 下記「PCB不使用の蛍光灯器具一覧」を参考に判別してください。

### PCB 不使用の蛍光灯器具一覧

(2020年1月現在)

	A11 22	(2020年1月現在)		
	会社名	PCB 不使用器具の判別方法		
1	岩崎電気㈱	・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具		
		・内蔵安定器を示す形式に「GL」、「GH」を含む器具、及		
		び「PF」から始まる形式の器具		
2	ウェストン(株)	・PCB 使用器具なし		
3	NEC ライティング㈱【旧:新日本電気】	・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具		
		・社名が「NEC ホームエレクトロニクス」,「日本電気ホームエレクトロニクス」,		
		「日本電気シルバニア」,「NEC シルバニア」,「NEC ライティング㈱」		
		又は「杉ルクス」の器具		
		・型番末尾が「A、B、C 又は D」(グロー低力率型), 及び		
		「AE、BE、CE 又は DE」(ラピッド省電力型)の器具		
4	(料遠藤照明	・PCB 使用器具なし		
5	オーデリック㈱【旧:オーヤマ照明,旧:大山電機工業】	・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具		
		・社名が「オーヤマ照明」又は「オーデリック」の器具		
		・型番の最初が「F」の器具		
6	コイズミ照明㈱【旧:小泉産業㈱】	・PCB 使用器具なし		
7	   <b>星和電機</b> (㈱)	・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具		
	王14 电 1 <b>次</b> (P17	・低力率タイプの器具		
8	大光電機㈱	・製造年月が昭和 47 年 9 月以降の器具		
		・低力率タイプの器具		
		・型番が D から始まるアルファベット 3 桁の器具		
		例)「DCL」「DBF」等		
9	ずい電設機器㈱	· PCB 使用器具なし		
	東芝ライテック㈱【旧:東京芝浦電気, 旧:和光電気】	・社名が「東芝電材㈱」又は「東芝ライテック㈱」の器具		
10		・形名に「GL」又は「RL」が付いている器具		
		・形名の数字表記部分が5桁の器具		
11	パ ナソニック(株) 【旧:松下電器産業, 旧:松下電工, 旧:三洋電機】	・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具		
11		・社名が「パナソニック電工」又は「パナソニック」の器具		
		<ul><li>・起動方式が「GL」,「GM」,「EL」,「GPL」の器具</li><li>・社名が「日立77°54723」,「日立547425*」又は「日立</li></ul>		
	日立アプライアンス㈱ 【旧:日立照明/日立製作所の銘板もあります】	・社名が「日立7) フ17フス」, 「日立フ1ティンク 」 又は「日立     照明」の器具		
		・製造年月が昭和 48 年以降の器具及び製造年が記載さ		
		れていない器具		
12		・低力率タイプの器具(内臓安定器を表す形式が「G」		
12		「GZ」, 「R」の器具)		
		・内蔵安定器を示す形式が「F」、「LF」、「LH」、「LHC」、		
		[LS], [LSC], [PVC], [RF], [RH], [RHC], [RHD],		
		「RS」,「RSC」,「RSD」,「RV」,「V」以外の器具		
13	藤井電機工業㈱	・PCB 使用器具なし		
14	フ <sup>°</sup> リンス <b>電機</b> (㈱)	・PCB 使用器具なし		
	· /··· //X\\rij	2-11-mar 1 = =		

●詳細は、各メーカーに問い合わせるか、日本照明工業会HPを参照ください。 (http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm)

## 照明器具内の安定器のPCB使用・不使用の判別方法

#### ●調査対象となる照明器具安定器

昭和32年から昭和47年8月までに製造された業務用蛍光灯,水銀灯(道路や工場で使用される光量が多い白色灯),低圧ナトリウム灯(トンネル等に設置されているオレンジ灯)が調査対象。電球や一般家庭用蛍光灯は対象外です。

#### ●PCB使用安定器かどうか?

まず、ラベル内容(メーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。それに基づき、日本照明工業会 HP(http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm)で確認するか、下記の「安定器メーカー問合せ先リスト」を参照に問合せてください。

#### ●安定器メーカー問合せ先リスト(日本照明工業会HPより作成) 2020 年1月現在

	●女に紹クーカー向台で元リスト(日本照 会社名	現明工業会HPより作成) 2020年1月現在 <b>問合せ先</b>	電話番号
1	伊東電機㈱	品質保証部	0295-56-2101
2	岩崎電気㈱	CS センター	048-554-1124
3	ウシオ電機㈱		03-5657-1036
4	ウシオライティング (株)・マックスレイ	品質保証センター	0790-22-6371
5	㈱梅電社(スター)	大阪	06-6333-0004
		東京	03-3944-1651
6	NEC【旧:新日本電気】	㈱ホタルクスお客様相談室	0120-52-3205
7	大山電機工業	オーテ゛リック(株)	03-3332-1123
8	㈱共進電機製作所		06-6309-2151
9	3仆電工㈱【旧:小糸工業】	営業統括部 光電システム事業推進グループ	045-826-6820
10	シャープ。(株)	お客様相談センター	0120-508-562
11	星和電機㈱	品質保証部	0774-55-9318
12	大光電機㈱	品質保証部 CS センター	072-962-8437
13	大日本塗料・大亜蛍光工業・ニッポ電機	DN ライティング㈱総務部	0463-22-1946
14	ダイヘン電設機器㈱ヘルメス機器工場【旧:ヘルメス電機】	四変テック㈱電子機器事業部	0877-33-2323
		営業部/品質管理部	
	※(ヘルメス電機、ダイヘンヘルメス事業部が製造した安定器とネオントランスに関してのみ対応)		
15	東芝ライテック㈱【旧:東京芝浦電気, 旧:和光電気】	東芝ライラック㈱照明ご相談センター	0120-66-1048
16	(㈱東光高岳【旧:東光電気】	電力プラント事業本部	03-6371-4468
17	日本真空電機	プリンス電機㈱営業部	045-501-4722
18	㈱GS 17サ【旧:日本電池】	お客様相談室	0120-43-1211
19	㈱光電器製作所		06-6962-2681
20	日立製作所	日立グローバルライフンリューションズ㈱照明サービスセンター	0120-335-762
21	扶桑電機工業㈱	照明部	03-3474-1200
22	パナソニック(株)【旧:松下電工、松下電器産業、三洋電機】	パナソニック㈱お客様相談センター	0120-878-709
23	㈱MARUWA SHOMEI・金門電気	㈱MARUWA SHOMEI 本社	03-5484-6051
24	三菱電機	三菱電機照明㈱品質保証部サービス課	0467-41-2773
25	山田照明㈱	カスタマーセンター	03-3253-4810
26	(株) <b>リート</b> ゛		048-529-2731

※上記内容は連絡なしに変更になる場合があります。その場合はご容赦ください。

※PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。