

検査結果表
(第1第1項第2号に規定する昇降機)

当該検査に 関与した検査者			氏 名		検査者番号	
	代表となる検査者					
	その他の検査者					

					昇降機番号				
番号	検 査 項 目				検査結果				担当 検査者 番号
					指摘 なし	要重点 点 検	要是正	既 存 不適格	
1	機械室(機械室を有しないエレベーターにあつては、共通)								
(1)	機械室への通路及び出入口の戸								
(2)	機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等								
(3)	救出装置								
(4)	開閉器及び遮断器								
(5)	制御器	接触器、継電器及び運転制御用基板	電動機主回路用接触器の主接点 主接点を目視等により確認	適・否・確認不可					
			フェールセーフ設計 (該当する・該当しない) 交換基準 イ. 製造者が指定する交換基準 () ロ. やむを得ない事情により、検査者が 設定する交換基準 ()	最終交換日 年 月 日					
(6)	ヒューズ								
(7)	絶縁 電動機の回路 (300V以下・300V超)			MΩ					
	制御器等の回路の300Vを超える回路			MΩ					
	制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路			MΩ					
	制御器等の回路の150V以下の回路			MΩ					
(8)	接地								
(9)	空転防止装置								
(10)	階床選択機								
(11)	電動機及びポンプ								
(12)	圧力計								
(13)	油圧パワー ユニット	安全弁	常用圧力銘板値 (MPa)	常用圧力の					
			作動圧力測定値 (MPa)	%					
(14)	逆止弁								
(15)	流量制御弁								
(16)	油タンク及び圧力配管								
(17)	作動油温度抑制装置								
(18)	ストップバルブ								
(19)	高圧ゴムホース								
(20)	駆動装置等の耐震対策								
2	共通								
(1)	圧力配管								
(2)	調速機		過速スイッチの作動速度 (定格速度の %)	m/min					
			キャッチの作動速度 (定格速度の %)	m/min					
(3)	主索又は鎖	主索	径の状況 最も摩耗した主索の番号 () 直径 (mm) 未摩耗直径 (mm)	%					
			素線切れ 最も摩損した主索の番号 () 該当する素線切れ判定基準 () 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超・70%以下	1よりピッチ内の 素線切れ数 本					
				1構成より1ピッ チ内の最大の素線 切れ数 本					
				錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 (あり・なし) 谷部が赤錆色に見える主索の番号 () 直径 (mm) 未摩耗直径 (mm)					
			1構成より1ピッチ内の 最大の素線切れ数 本						
				主索本数 (本) 要重点点検の主索の番号 () 要是正の主索の番号 ()					
		鎖	摩耗 最も摩耗した鎖の番号 () 測定長さ (mm) 基準長さ (mm)	伸び %					
			鎖本数 (本) 要重点点検の鎖の番号 ()、要是正の鎖の番号 ()						
(4)	主索又は鎖の張り								
(5)	主索又は鎖及び調速機ロープの取付部								
(6)	主索又は鎖の緩み検出装置								
(7)	はかり装置								

(8)	ブランジャー							
(9)	ブランジャーストッパー							
(10)	シリンダー							
(11)	防火区画貫通部							
(12)	速度	定格速度（上昇）（ m/min）	上昇 m/min					
		定格速度（下降）（ m/min）	下降 m/min					
(13)	戸開走行保護装置							
(14)	地震時等管制運転装置							
(15)	降下防止装置							
(16)	換気設備等							
(17)	制御盤扉							
3	かご室							
(1)	かごの壁又は囲い、天井及び床							
(2)	かごの戸及び敷居							
(3)	かごの戸のスイッチ							
(4)	戸開き状態において作動する予圧装置							
(5)	床合わせ補正装置及び着床装置 （戸開き状態において作動する再床合わせ装置： 有 ・ 無 ）							
(6)	ドアゾーン行き過ぎ制限装置							
(7)	車止め、光電装置等							
(8)	かご操作盤及び表示器							
(9)	外部への連絡装置							
(10)	かご内の停止スイッチ							
(11)	用途、積載量及び最大定員の標識							
(12)	かごの照明装置							
(13)	停電灯装置							
(14)	かごの床先							
4	かご上							
(1)	かご上の停止スイッチ							
(2)	頂部安全距離確保スイッチ							
(3)	上部リミット（強制停止）スイッチ							
(4)	ブランジャーリミットスイッチ							
(5)	ブランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間		mm					
(6)	頂部綱車							
(7)	ブランジャー頂部綱車及び鎖車							
(8)	ブランジャーのガイドシュー等							
(9)	調速機ロープ	径の状況 直径（ mm） 未摩耗直径 （ mm）	%					
		素線切れ 該当する素線切れ判定基準（ ） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超・70%以下						
		錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （あり・なし） 直径（ mm）未摩耗直径（ mm） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（	%					
(10)	かごの非常救出口							
(11)	かごのガイドシュー等							
(12)	ガイドレール及びレールブラケット							
(13)	施錠装置							
(14)	昇降路における壁又は囲い							
(15)	乗り場の戸及び敷居							
(16)	昇降路内の耐震対策							
(17)	移動ケーブル及び取付部							
(18)	かごの戸の開閉機構							
(19)	かごの枠							
5	乗り場							
(1)	押しボタン等及び表示器							
(2)	非常解錠装置							
(3)	乗り場の戸の遮煙構造							
(4)	昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造							
(5)	屋上の昇降路の開口部の戸							
(6)	屋上の柵及び警報装置							
(7)	制御盤扉							
6	ピット							
(1)	保守用停止スイッチ							
(2)	底部安全距離確保スイッチ							
(3)	下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ							
(4)	緩衝器及び緩衝材	形式 ばね式・油入式・緩衝材						
		劣化の状況	適 ・ 否					
		作動の状況（油入式のものに限る。）	適 ・ 否					
		油量の状況（油入式のものに限る。）	適 ・ 否					
(5)	張り車							
(6)	ピット床							

(7)	かご非常止め装置 形式 早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式					
(8)	かご下綱車					
(9)	シリンダー下の綱車					
(10)	移動ケーブル及び取付部					
(11)	ピット内の耐震対策					
(12)	かごの枠					
7	上記以外の検査項目					
特記事項						
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月	

(注意)

- ① この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の4様式第二面5欄の番号を記入してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の4様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は**記入不要です**。
- ④ 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象のエレベーターに明らかに適用されないものについては、その「**検査結果**」欄及び「担当検査者番号」欄に「**－**」を**記入してください**。
- ⑤ 「検査結果」欄は、別表第2(イ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第2(イ)欄に掲げる検査項目について(ロ)欄に掲げる検査事項のいずれかが(ニ)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください(ただし、(ニ)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(ニ)欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く)。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第2(ニ)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(イ)欄に掲げる検査項目について(ロ)欄に掲げる検査事項が(ニ)欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、**記入不要です**。
- ⑪ 1(5)「接触器、継電器及び運転制御用基板」の「電動機主回路用接触器の主接点」には、接点を**目視等**により確認し、別表第2(ニ)欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で**選択してください**。部品を分解しなければ**目視等**で確認することができない場合等でやむを得ず目視により確認できない場合は「確認不可」を○で**選択してください**。また、フェールセーフ設計とは、接点に溶着等の不具合が生じた場合でも、運行指令と接点からの信号等との不整合を検知するなどし、自動的にかごを制止させる設計をいい、これに該当する場合は「該当する」を、該当しない場合は「該当しない」を○で**選択してください**。さらに、「イ。」を○で**選択した**上で、左欄に製造者が指定する交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する交換基準を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準により判定した場合は、「ロ。」を○で**選択した**上で、左欄にその交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。なお、フェールセーフ設計である場合は、必ずしも交換基準を定める必要はありませんが、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合にはその事項を記入してください。
- ⑫ 1(7)「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で**選択した**上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
- ⑬ 1(13)「安全弁」には、常用圧力の銘板値及び安全弁の作動圧力の測定値を記入してください。右欄に作動圧力(測定値)の常用圧力(銘板値)に対する比率を記入してください。
- ⑭ 2(2)「調速機」には、右欄には過速スイッチ及びキャッチの作動速度の測定値を記入し、左欄には過速スイッチ及びキャッチの作動速度の測定値の定格速度に対する比率を記入してください。
- ⑮ 2(3)「主索又は鎖」の「主索」の「径の状況」には、最も摩耗した主索の番号を記入するとともに、最も摩耗が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩耗が進んだ部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合を記入してください。
- ⑯ 2(3)「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で**選択してください**。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表1に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。

表1 素線切れ判定基準の記号

以下のaとbの記号を組み合わせる記入すること。	
a 素線切れの判定記号	
1	素線切れが平均的に分布する場合
2	素線切れが特定の部分に集中している場合
3	素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70%以下である場合
4	谷部で素線切れが生じている場合
b 判定結果の記号	
イ	要是正判定の場合
ロ	要重点点検判定の場合
ハ	指摘なしの場合

<記入例>

素線切れが平均的に分布する場合で、判定が要是正であった場合

該当する素線切れ判定基準（ 1ーイ ）

指摘事項がない場合

該当する素線切れ判定基準（ハ）

⑰ 2(3)「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で選択してください。「あり」を○で選択した場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表2に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください。

表2 錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号
以下のaとbの記号を組み合わせて記入すること。

a 錆及び錆びた摩耗粉の判定記号

1 錆びた摩耗粉が多量に付着している場合

2 点状の腐食が多数生じている場合

3 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の錆がない部分の直径に対する割合が94%未満である場合

4 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がある場合

b 判定結果の記号

イ 要是正判定の場合

ロ 要重点点検判定の場合

ハ 指摘なしの場合

<記入例>

錆びた摩耗粉が多量に付着している場合で、判定が要是正であった場合

該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（1ーイ）

指摘事項がない場合

該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ハ）

- ⑱ 2(3)「主索又は鎖」の「主索」の「主索本数」には、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」及び「要是正の主索」は、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。
- ⑲ 2(3)「主索又は鎖」の「鎖」の「伸び」には最も摩耗した鎖の番号を記入するとともに、「測定長さ」は、その鎖の最も摩耗が進んだ部分の長さを、「基準長さ」は、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。
- ⑳ 2(3)「主索又は鎖」の「鎖」の「鎖本数」には、鎖の本数を記入してください。また、「要重点点検の鎖」及び「要是正の鎖」は、それぞれ該当するすべての鎖番号を記入してください。
- ㉑ 2(12)「速度」には、上昇及び下降の定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
- ㉒ 4(9)「調速機ロープ」には、素線切れ数を記入することを除き、⑮から⑰までに準じて記入してください。
- ㉓ 6(4)「緩衝器及び緩衝材」の「形式」には、該当するものを○で選択してください。また、「劣化の状況」、「作動の状況」及び「油量の状況」には、別表第2(ニ)欄に掲げる判断基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で選択してください。
- ㉔ 4(5)「ブランジャーストップパーで停止したときのかごの頂部すき間」には、ブランジャーストップパーによりかごを停止させたときのかごの頂部すき間の測定値、又はかご床面と最上階床面との距離を測定し計算により算出したかごの頂部すき間の値を記入してください。
- ㉕ 6(7)「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で選択してください。
- ㉖ 7「上記以外の検査項目」欄は、第1第3項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第1第4項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
- ㉗ 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ㉙ 2(3)「主索又は鎖」において最も摩耗した主索又は鎖として掲げたもの、最も摩損した主索として掲げたもの及び錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える主索として掲げたものに関する写真をそれぞれ別添1様式に従い添付してください。ただし、同一の写真を添付することとなる場合は、一枚添付すれば足ります。また、主索又は鎖を除く要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添2様式に従い添付してください。